

STM32 Nucleo-64 ボード NUCLEO-G071RB のプレゼンテー ションへようこそ。 ここでは、STM32GO シリーズ専用のこの Nucleo ボードの主な 機能について説明します。この Nucleo ボードに付属するデモ ンストレーションソフトウェアを使用すると、この新しい低消費 電力マイクロコントローラを深く理解できます。



STM32G0 Nucleo ボードには、すぐに使い始めて容易にアプ リケーションを開発するために必要なすべてが揃っています。 このボードを使用すると、幅広いアプリケーションがセキュリ ティ機能とコネクティビティ機能のメリットを享受できます。 STM32G0 Nucleo ボードには、包括的な STM32 ソフトウェア である HAL ライブラリとさまざまなパッケージソフトウェアサン プルが付属しています。また、既存のサンプルからユーザ固有 のアプリケーションを開発するうえで有用なデバッガが内蔵さ れています。



NUCLEO-G071RB ボードは、ST-LINK 部分とターゲットマイ クロコントローラ部分の 2 つに分かれます。 ST-LINK 部分は、ボードサイズを縮小するためにマイクロコン トローラ部分から分離できます。この設定の場合、マイクロコン トローラ部分は、Morpho コネクタまたは Arduino コネクタの VIN エントリによってのみ電源を供給されます。 その場合でも、ST-LINK 部分によって、ST Morpho コネクタの 線を使用してメインマイクロコントローラをプログラムできます。 Arduino 接続をサポートしているので、多彩な専用アドオン ボードを使用することで限りない拡張性が得られます。 このボードは、大量のペリフェラルのセットを備えているので、 STM32G0 の機能と汎用性をデモンストレーションするのに役 立ちます。



STM32 Nucleo ボードは、次の機能を提供します。

- LQFP パッケージの STM32G0
- 32.768 kHz クリスタル
- ボード拡張コネクタ。ユーザが STM32 のすべての I/O にアクセス できるようにします。
- ・柔軟性に富んだ電源オプション: ST-LINK Vbus または外部ソース
- ・オンボード ST-LINK V2.1 デバッガ/プログラマ

ホストコンピュータへの USB リンクは、次の 3 つの目的で使用できま す。

- 不揮発性メモリ内のマスストレージ情報にアクセスする
- 仮想 COM クラスを使用して USB を介して STM32G0 LPUART との間でシリアルデータを転送する
- デバッグコマンドと応答をホストデバッガに転送する
 ボードには、無償の包括的なソフトウェアライブラリとソフトウェアサン プルが付属し、STM32 Cube MCU パッケージで使用できます。
 IDE として、IAR、Keil、GCC ベースの IDE、ARM MBED をサポート しています。



STM32G071RBT6 マイクロコントローラは、最大 64 MHz で 動作する ARM® Cortex®-M0+ コアを 1 つ、128 KB の Flash メモリ、36 KB の RAM を搭載しています。 また、次に示すペリフェラルも備えています。

- 1 つのユーザ LED を Arduino と共有
- 1 つのユーザボタンと 1 つのリセット・プッシュ・ボタン
- お気に入りの開発ツールを接続する内蔵 ST-LINK/V2-1 デ バッガ/プログラマ

Arduino 仕様と互換性のある多数の拡張ボードを STM32G0 Nucleo ボードに接続できます。

			電源モード	
入力電力	コネクタピン	電圧範囲	ジャンパ	
5V_USB_STLK	CN2:PIN1	4.75~5.25V	JP2ピン 1/2オン	
VIN	CN8 ピン 8 CN9 ピン 24	7~12V	JP2ピン 3/4オン	
E5V	CN9 ピン 6	4.75~5.25V	JP2ピン 5/6オン	
5V_USB_CHG	CN2 ピン 1	4.75~5.25V	JP2ピン 7/8オン	
3V3	CN8 ピン 4 CN9 ピン 16 JP3 ピン 1	3V~3.6V	PCBのST-LINK部 分が使用されてい ない場合または SB1とSB19が除去 されている場合に 使用される	

このディスカバリキットでは5種類の電源を使用できます。

- ST LINK コネクタに接続した USB ケーブルを通じてホストコンピュータから 5 V を供給できます。JP2 [1-2] にジャンパを 接続する必要があります。
- CN8 ピン8とCN8 ピン24の間に7~12Vの電源を接続できます。JP2[3-4]にジャンパを接続する必要があります。
- CN9 ピン6に外部5V電源を接続できます。JP2 [5-6] に ジャンパを接続する必要があります。
- USB チャージャから5Vを供給できます。JP2 [7-8] にジャンパを接続する必要があります。
- ST-LINK 部分に電源が供給されていない場合またははんだ ブリッジの SB1 と SB19 が除去されている場合、3.3 V 電源 を使用できます。

スライドに、1 番目の選択肢とジャンパ 2 のピン 1 と 2 の位置 を示します。ST LINK に接続したホストコンピュータからマイク ロコントローラボードに電源を供給しています。これはデフォル ト設定です。



低速クロック(LSE)に対応するピンを設定する場合、次の3つの方法があります。

- ・オンボードオシレータ(デフォルト設定)
- ・外部オシレータを PC14 ピン経由で使用
- LSE を使用しない

外部の高速クロック(HSE)に対応するピンを設定する場合、 次の4つの方法があります。

- ST-LINK 部分の MCO 出力(デフォルト設定)
- X3 クリスタルの HSE オンボードオシレータを使用。このクリ スタルは提供されないことに注意してください。
- 外部 PF0/PD0/PH0 のオシレータを使用
- HSE を使用しない



このスライドでは、ユーザがホストデバッガから STM32 マイク ロコントローラを制御できるようにするシーケンスについて説明 します。

- 手順1として、IDE (IAR、Keil、または Eclipse)をインストールします。
- 手順2として、ST-LINKドライバは自動的にインストールされます。このドライバは個別にインストールすることもできます。
- 手順 3 として、STM32 Nucleo ファームウェアをダウンロー ドします。
- 手順4として、STM32 Nucleoボードを、CN1コネクタに挿入されている USB ケーブルを使用して、ホスト PC に接続します。その結果、緑の LED (LD3)が点灯し、赤の LED (LD1)が点滅します。
- 手順 5 として、ユーザボタン B1 を押します。
- 手順6として、B1ボタンを押すことで緑のLEDLD4が点滅する間隔が変化するのを確認します。

ジャンパ	定義	デフォルト位置	コメント
CN4	SWDインタフェース	オン [1:2} オン [3:4}	オンボードST-LINK/V2.1デバッガ
JP2	5V電源選択	オン [1:2}	ST-LINKから5 V
JP1	ST-LINKリセット	オフ	ST-LINKリセットなし
JP3	IDDの測定	オン	STM32マイクロコントローラに電源が 供給されている

1.5

بالعالي المراجع المراجع

このスライドでは、STM32G0 Nucleo ボードのデフォルト設定 について説明します。

シリアル・ワイヤ・デバッグ・インタフェースは、デフォルトでアク ティブであり、ホストコンピュータからのデバッグを実現します。 5 V はデフォルト電源であり、ホストコンピュータから USB ケーブル経由で供給されます。

ST-Link のリセット入力はデフォルトで切り離されています。 ST-LINK は、自律的なパワーアップリセット回路を実装してい ることに注意してください。

JP3 ジャンパは、IDD とラベル表記されています。このジャン パを外して電流計を接続すると、STM32 マイクロコントローラ の消費電流を測定できます。

このジャンパはデフォルトで接続されているので、STM32 マイ クロコントローラに電源が供給されます。

		ファームウェア	・パッケージ 🗖
•	STM32 Nucl びデモンスト の .zipファイル ・.zipファイルる 1つのフォル る	eoのサンプル、アプリケーション、およ レーションのファームウェアを単一 ルで提供 を展開すると、STM32 Nucleo_FW_VX.Y.Zという ダが生成され、そこに次のサブフォルダが含まれ	 STM32Cube_FW_G0_00.9.0 Documentation Drivers Middlewares Projects NUCLEO-G031K8 NUCLEO-G070R8 NUCLEO-G071R8 Applications FatFs FatFs FatFs FatFs
	ディレクトリ	内容	プロジェクト MDK-ARM
	テンプレート・プロ ジェクト	カスタマイズできる空の main 関数を設定したプロジェクト	SW4STM32 FreeRTOS Demonstrations
	サンプル・プロジェ クト	すぐに実行できるペリフェラルごとのツールチェーンプロジェ クト	Examples Examples_LL Examples_MIX
	サンプル・プロジェ クト アプリケーション	すぐに実行できるペリフェラルごとのツールチェーンプロジェ クト すぐに実行できるアプリケーション群	Examples Examples Examples_LL Examples_MIX Templates Example EWARM
	サンプル・プロジェ クト アプリケーション デモンストレーショ ン	すぐに実行できるペリフェラルごとのツールチェーンプロジェ クト すぐに実行できるアプリケーション群 すぐに実行できるデモンストレーションのファームウェア	→ Examples → Examples_LL → Examples_MIX → Templates デンプレート プロジェクト MDK-ARM Src

Nucleo プロジェクトのサンプルを収めたファイルを展開すると、 NUCLEO-G071RB ディレクトリが生成されます。

このディレクトリには、NUCLEO-G071RB ボードで実行できる さまざまなプロジェクトが置かれています。これらのプロジェクト はすぐに実行できます。

テンプレートプロジェクトのサブフォルダには、main 関数を空 にして設定されたプロジェクトがあります。

サンプルプロジェクトのサブフォルダには、ペリフェラルごとの ツールチェーンプロジェクトがあります。

アプリケーションのサブフォルダには、一連のアプリケーションが置かれています。

デモンストレーションのサブフォルダには、デモンストレーション のファームウェアがあります。



STM32 Nucleo ボードは、Arduino Uno Rev3 コネクタと ST Morpho コネクタを備えているので、大量の専用アプリケーショ ンハードウェアアドオンを使用して簡単に拡張できます。 たとえば、USB Type-C[™] & Power Delivery、モータ制御、 LORA、消費電力測定のためのボードが用意されています。



STM32G0 Nucleo ボードの詳細については、 www.st.com/stm32nucleo をご覧ください。